


# STYLED

## 型番：GSPS-100WBK

### 折り畳み式ソーラーパネル 取扱説明書



#### もくじ

#### ページ

安全上の注意	2
対応製品	3
各部の名称と付属品	4
使いかた	5
お手入れと保管	6
故障かなと思ったら	7
製品仕様	7
保証書・保証規定	8

- この度はSTYLEDソーラーパネルをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
- ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
特に「安全上の注意」は、必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- 保証書は本書の巻末に載っています。レシートとともに保管してください。

## 安全上の注意 必ず守ること

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を無視して、誤った使いかたをした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



**警告** この表示の欄は、「死亡または重症を負う可能性が想定される」内容です。



**注意** この表示の欄は、「重症を負う可能性または物的損害のみ発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

### 警告

- 絶対に分解したり、修理・改造しない



ショートして火災や感電、故障や事故の原因になります。

- 火の中に投入したり、加熱しない



破損による火災・ケガの原因になります。

- 水や液体につけたり、かけたりしない



火災や感電・けがの原因になります。

- 濡れた手で本製品およびコネクタに触れない



火災、感電などの事故の原因となります。

- 異臭、異音、発熱、発煙等の異常動作が見られる場合は、直ちに使用を中止する



火災や感電・けがの原因になります。

## 安全上の注意(続き) 必ず守ること

### ⚠ 注意

■ 本製品を落下や衝撃を与えたり、パネルに傷をつけたりしない



故障・事故の原因になります。

■ 油煙、湯気、湿度、ほこりの多い場所で使用しない



火災・感電・故障の原因になります。

■ 火気の近く、炎天下の車内での使用や保管をしない



変形・故障・火災の原因になります。

■ ケーブルを抜くときは必ずコネクタを持って引き抜く



ケーブルを持って抜くと断線や故障の原因になります。

■ 本製品のType-CとType-Aポートをケーブルで接続しない



故障・発熱・発火の原因となります。

■ コネクタやパネルに汚れやほこりが付着したまま使用しない




火災や故障の原因となります。

## 対応製品

### ■ ポータブル電源

※ DC Φ5.5mm/2.5mm プラグが使用可能なポータブル電源でも、製品によって使用できない場合があります。




### ■ 各種スマートフォン、タブレット、ゲーム機など USB 充電が可能な製品

※ 接続機器によっては充電できない場合があります。  
※ 本製品の使用や万が一の故障により生じた損害、機器のデータ消失、逸失利益、または第三者からのいかなる請求について、弊社ではその一切の責任を負いません。予めご了承ください。



# 各部の名称と付属品

## 100W ソーラーパネル



- ① ハンドル
- ② ソーラーパネル
- ③ スタンド
- ④ 収納ケース
- ⑤ USB Type-C 出力ポート
- ⑥ USB Type-A 出力ポート
- ⑦ 通電ランプ
- ⑧ DCケーブル
- ⑨ 取扱説明書(本書)




- ※ 本製品、本説明書は、予告なく外観、および仕様の一部を変更することがあります。
- ※ イラストはイメージです。実際の製品とは異なる場合があります。
- ※ スマートフォンなどの充電ケーブルは別途ご用意ください。

# 使いかた


## ポータブル電源への充電

- 本製品はポータブル電源と付属のDCケーブルを接続して給電することが可能です。
- ※ 本製品のDCケーブルのプラグは、DC  $\Phi$ 5.5mm/2.5mmです。接続機器の入力端子がDC  $\Phi$ 5.5mm/2.5mmプラグに対応していないと使用できません。接続機器の説明書をご確認ください。
- ※ 接続機器の入力電圧をご確認のうえご使用ください。
- ※ DC  $\Phi$ 5.5mm/2.5mmプラグが使用可能なポータブル電源でも、製品によって使用できない場合があります。


1. ソーラーパネルを開き、スタンドを起こしてください。  
ソーラーパネルを開くと通電ランプが赤色に点灯します。



2. ソーラーパネルは、直射日光を受けるように設置してください。



3. 収納ケースからDCケーブルを取り出し、ポータブル電源に接続してください。



- ※ 発電量や接続製品への充電時間は、天候や太陽光の強さによって大きく変化します。


### 【注意】

ポータブル電源は直射日光下で使用し続けると、発熱・発火の危険があります。  
日陰に設置してご使用ください。

## 使いかた(続き)

### スマートフォン等への充電

本製品はスマートフォンやタブレット端末などを接続して給電することが可能です。  
機器を接続し充電を開始すると通電ランプが緑色に点灯します。



※充電に使用するケーブルは別途ご用意ください。

※発電量や接続製品への充電時間は天候や太陽光の強さによって大きく変化します。

## お手入れと保管

### お手入れ

- お手入れの際は必ずケーブル類は外してください。
- 本体、ケーブル類の汚れは、水が薄めの中性洗剤を軽く湿らせた柔らかい布でふいた後、乾いた布でふき取ってください。  
アルコール、シンナー、ベンジン、研磨剤などは絶対に使用しないでください。
- 本製品は、完全防水ではありませんので、特にUSB接続端子付近は水がかかったり、水滴が残ったりしないようご注意ください。

### 保管

- 保管の際は必ずケーブルを収納して保管してください。
- 炎天下の車内など高温多湿になるような場所での保管はしないでください。

## 故障かなと思ったら

症状	確認内容
給電できない	接続ケーブルが正しく接続されているか確認してください。 ソーラーパネルに太陽光が当たっているか確認してください。 通電ランプが点灯しているか確認してください。
十分な出力が得られない	ソーラーパネルは太陽光を受ける角度、強さ、天候、気温など様々な要因によって出力が変化します。天候の良い日を選んで再度お試しください。

## 製品仕様

最大出力	100W
変換効率	23%
定格電圧	19.8V DC
定格電流	5.05A
開放電圧	23.76V DC
短絡電流	5.5A
出力	【USB-C】DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A 【USB-A】DC5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
動作温度範囲	-10 ~ 65℃
収納時寸法	幅 59cm × 高さ 52.5cm × 奥行 4cm (収納ケース含まず)
展開時寸法	幅 119.5cm × 高さ 52.5cm × 奥行 1.5cm (収納ケース含まず)
ケーブルコネクタ	Φ5.5mm/2.5mm
ケーブル長	2m
質量	3.95kg

# 保証書・保証規定

## 保証書

型番	GSPS-100WBK	管理番号	日期吗
保証期間:ご購入より1年間			
※本書は再発行いたしません。レシートとともに大切に保管してください。			

## 保証規定

この保証規定は、お客様への保証内容を明記したものです。また、一定の期間・条件のもとで、保証をお約束するものであり、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

この保証は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- ご購入日より1年間、「取扱説明書」に従った正常な使用状態で万一故障が発生した場合は、同一または同等品と交換いたします。
- 交換ご依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費など、またご送付される場合の送料およびその他の費用はお客様のご負担となります。
- 保証の範囲は、交換を限度とします。また、故障その他による逸失利益、その他、製品の使用上で生じた直接または間接の損害については、その責任範囲に含まれません。
- 保証期間内でも次の場合は保証対象外となります。
  - (ア) レシートにお買い上げ日、お買い上げ店名がない場合。
  - (イ) ご使用上の誤り、改造が行なわれた際の故障及び損傷。
  - (ウ) 火災、地震、風水害、雷、その他の天災地変、虫害、塩害、公害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源による故障及び損傷。
  - (エ) 故障の原因が本製品以外(外部要因)による場合。
  - (オ) お買い上げ後の移動、輸送、落下などによる故障及び損傷。
  - (カ) 特定の機器との組み合わせによって生じる不具合(相性)・故障の場合。
  - (キ) 譲渡・転売・中古販売・オークション等で入手された商品。

# STYLED

STYLED株式会社  
〒108-0073  
東京都港区三田4-12-12  
シャレーコート三田511

## 電話:050-5833-6177

営業時間:10:00~17:00  
土・日・祝、弊社指定休日を除く  
ホームページからのお問合せは  
<http://www.styled.co.jp/>